




# Hinweise für den Brandfall

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warnen Sie Ihre Mitbewohner.</li> <li>• Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.</li> <li>• Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.</li> <li>• Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.</li> <li>• Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufen Sie die Feuerwehr (<b>Notruf 112</b>) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr bringen.</li> </ul>   |  |

## Was bedeutet welches Signal am Rauchwarnmelder\*?

| Alarmsignale  |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
| Hupe  | LED Betriebslampe               | Zustand   | Was ist zu tun?   |
| Oszillierender, durchdringender Alarmton (ca. 85 dB)  | Blinkt jede Sekunde             | <b>Alarm</b>  | <b>Rauchentwicklung !</b><br>=> Hinweise für Brandfall beachten   |
|   | Aus                             | empfangener <b>Alarm</b> aus Funkvernetzung         |   |
| Betriebs- und Störsignale   |                                 |   |   |
| Signale am Tag (6 bis 22 Uhr MEZ)   |                                 |   |   |
| Aus   | Blinkt alle 48 Sekunden         | normale Funktion                                    | ---   |
| Kurzer Piep alle 48 Sekunden  | Blinkt alle 8 Sekunden          | Batterie zu schwach / Störung Rauchwarnmelder       | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
|   |                                 | Störung Funkmodul                                   | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
| Doppelter Piep alle 48 Sekunden   |                                 | Demontageerkennung / Funkstreckenüberwachung        | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
| kurzer Piep alle 60 Minuten   | Aus                             | Störung von einem anderen Rauchwarnmelder empfangen | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
| 8 Stunden nach der Inbetriebnahme   |                                 |   |   |
| kurzer Piep alle 48 Sekunden  | Blinkt alle 8 Sekunden          | Funkmodul nicht eingelernt                          | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
| Signale während der Nacht (22 bis 6 Uhr MEZ)  |                                 |   |   |
| Aus   | Blinkt alle 48 Sekunden gedimmt | normale Funktion                                    | ---   |
| Aus   | Blinkt alle 8 Sekunden          | Batterie zu schwach / Störung Rauchwarnmelder       | => Wartungsfirma verständigen   |
| Aus   | Blinkt alle 8 Sekunden          | Störung Funkmodul                                   | => Wartungsfirma verständigen   |
| kurzer Piepton alle 48 Sekunden   | Blinkt alle 8 Sekunden          | Störung Rauchwarnmelder                             | am Rauchwarnmelder Bedientaste 1 x drücken (schaltet Piepton für 24 Stunden aus)<br>=> Wartungsfirma verständigen |
| Nach 1 x Betätigen der Sensortaste: das akustische Signal bleibt für jeweils 24 Stunden stumm |                                 |   |   |
| für 24 Stunden aus  | Aus                             | Störung Rauchwarnmelder oder Funkmodul              | => Wartungsfirma verständigen   |
|   | Blinkt alle 48 Sekunden         | Batterie zu schwach / Störung Rauchwarnmelder       | => Wartungsfirma verständigen   |

\*Rauchwarnmelder Genius H® und Genius Hx®

|   |
|---|
| Inbetriebnahme durch:<br>Inbetriebnahme am:<br>Telefon: |
|---|